

Link do produktu: <https://esilver.eu/suszarka-do-rak-w-bialej-obudowie-z-tworzywa-abs-moc-1800-w-p-10.html>



Suszarka do rąk w białej obudowie z tworzywa ABS, moc 1800 W

Cena brutto	261,82 zł
Cena netto	212,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	HD1H14

Opis produktu

Profesjonalna suszarka do rąk

Cicha praca przy biurach i gabinetach — Impeco, 1800 W i lekka obudowa z tworzywa ABS

Breeze HD1H14 to propozycja marki Impeco dla zarządców obiektów szukających suszarki do rąk o mocy 1800 W i czytelnie określonych parametrach. Najczęściej montuje się ją w prywatnych przychodniach, małych recepcjach, pokojach socjalnych i sanitariatach biurowych. Umieszczenie na ścianie obok strefy umywarek skraca drogę mokrych dłoni, porządkuje ruch w toalecie i pozwala korzystać z urządzenia bez dotykania przycisku. Obudowa z tworzywa ABS jest lekka, nie koroduje pod wpływem wilgoci i łatwo ją przecierać podczas codziennego sprzątania. Deklarowany czas suszenia wynosi 20 s, a prędkość powietrza sięga 12 m/s. W codziennej eksploatacji znaczenie mają również: cicha praca oraz kompaktowa forma. Najwięcej korzyści przyniesie w obiekcie, w którym parametry urządzenia odpowiadają liczbie odwiedzających oraz sposobowi organizacji sprzątania.

Moc urządzenia1800 W

Materiał, wykończenie i kolorTworzywo ABS; gładkie, białe

Poziom hałasu58 dB

Wymiary240 mm × 220 mm × 240 mm (szer. × gł. × wys.)

Dane techniczne

Producent	Impeco
Kod produktu	HD1H14
Materiał wykonania	Tworzywo ABS
Wykończenie lub kolor	Gładkie, białe
Moc urządzenia	1800 W
Zasilanie	220–240 V / 50–60 Hz
Poziom hałasu	58 dB
Wydajność	80 m³/h
Prędkość powietrza	12 m/s
Temperatura powietrza	42°C
Waga	2,25 kg
Wymiary	szerokość: 240 mm; głębokość: 220 mm; wysokość: 240 mm
Bryzgoszczelność IP	IPX1
Czas suszenia	20 s

Deklaracja CE	Tak
Wtyczka do gniazda zasilającego	Jest
Sposób uruchamiania	Automatyczny, za pomocą czujnika
Sposób wyłączania	Automatyczny po odsunięciu dłoni
Montaż	Naścienny, przykręcany
Co zawiera opakowanie	suszarka do rąk; instrukcja obsługi i montażu; elementy montażowe; karta gwarancyjna

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie najlepiej zamontować model Breeze HD1H14?

Najlepiej sprawdzi się w prywatnych przychodniach, małych recepcjach, pokojach socjalnych i sanitariatach biurowych, w strefie umywalk z wygodnym dojściem i wolną przestrzenią przed urządzeniem. Montaż jest naścienny, przykręcany; dokładną wysokość i odległość należy dobrać według instrukcji producenta oraz układu łazienki.

Jak uruchamia się suszarka Breeze HD1H14?

Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą czujnika. Wyłącza się automatycznie po odsunięciu dłoni. Czujnik trzeba utrzymywać w czystości, aby reagował prawidłowo.

Ile trwa suszenie dłoni w urządzeniu Breeze HD1H14?

Producent podaje czas 20 s. Rzeczywisty wynik zależy od ułożenia dłoni, ilości wody na skórze, temperatury otoczenia oraz sposobu korzystania z nawiewu.

Jak czyścić obudowę suszarki Breeze HD1H14?

Obudowę z materiału „Tworzywo ABS” najlepiej czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym preparatem. Nie należy stosować ściernych gąbek, rozpuszczalników ani zalewać czujnika i otworów wentylacyjnych.

Czy suszarka Breeze HD1H14 nadaje się do spokojnego wnętrza?

Poziom hałasu określono na 58 dB. W małym, pogłosowym pomieszczeniu urządzenie może być odczuwane głośniejsze niż w dużej toalecie, dlatego warto uwzględnić akustykę i sąsiedztwo gabinetów lub pokoi.

Co przygotować przed instalacją suszarki Breeze HD1H14?

Należy sprawdzić wymiary urządzenia (szerokość: 240 mm; głębokość: 220 mm; wysokość: 240 mm), nośność ściany i położenie przyłącza elektrycznego. Zasilanie powinno odpowiadać wartości 220–240 V / 50–60 Hz. Urządzenie ma przewód zakończony wtyczką. Montaż i podłączenie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją; przy stałym przyłączy prace powinien wykonać uprawniony elektryk.